

## DSV 32-8MS



Der Stromverteiler mit eingebauter Versicherung!  
 Schützen Sie Ihr wertvolles Equipment!  
 Die Stromverteiler von ETS mit Volt- und Amperemeter,  
 RCD(FI) und zuschaltbarem Über- und Unterspannungsschutz.

Industrie-Gehäuse:	19 Zoll, 2HE, 280mm tief, Tiefe über alles 370mm, Gewicht 5kg	
Eingang:	CEE32A, Anschlußkabel 5x6mm <sup>2</sup> 1,5m	
Ausgänge:	<b>Ausführung 1</b> 3 x Schuko 1 x CEE16A, abgesichert 1 x CEE32A, abgesichert 1 x USB-Licht	<b>Ausführung 2</b> 2 x Schuko 1 x CEE16A, abgesichert 1 x CEE32A, abgesichert 1 x CEE32A, nicht abgesichert 1 x USB-Licht
Anzeigen:	Volt- und Amperemeter, LED-Balken-Anzeige. LED-Indicator L1, L2, L3 LED-Indicator PE-N, signalisiert fehlerhaften Neutraleiter. LED-Indicator Fehleranzeige	
RCD(FI):	40A / 30mA Marken-RCD, mit großem Beschriftungsfeld	
Leitungsschutzschalter:	'C'-Charakteristik, verhindert das Auslösen bei großen Einschaltströmen. 5 x C16A-Marken-Automat, mit Beschriftungsfeld 3 x C32A-Marken-Automat, mit Beschriftungsfeld	
Spannungsüberwachung:	Über- und Unterspannungsschutz, RCD(FI) wird im Fehlerfall automatisch ausgelöst.	
8fach DIP-Schalter:	für jede Phase kann die automatische Abschaltung bei Über- oder Unterspannung ein- und ausgeschaltet werden. Stromanzeige zwischen Punkt- und Balkenanzeige wählbar. Peak-Hold der Anzeigen ein- oder ausschaltbar. Alarmton ein- und ausschaltbar	
Zusätzliche Bedienelemente:	Poti zur Einstellung der Peak-Hold-Zeit, vier Zeitstufen 3 Taster zur Justage von Unter- und Oberspannungs-Grenzwert Druckschalter Schutzfunktion ein / aus, mit LED für Schutz aus	
Optionen:	Alarmausgang, Relaisausgang bis 1A RS-232, RJ-485	

Technische Änderungen vorbehalten

Preis: ..... € inkl. MwSt.



**ETS professional**  
 Brunnenstraße 8  
 95488 Eckersdorf  
 Tel.: +49 (0)921 / 56 0 68 65  
 Fax.: +49 (0)921 / 56 0 65 40  
 info@ets-professional.de  
 www.ets-professional.de